

## GUIDE RAPIDE D'UTILISATION DE VISIOMOBILE

Cette procédure décrit l'utilisation du logiciel VisioMobile sur un Nokia E61 donnant ainsi l'accès à la visualisation de caméras IP.

### I – MISE EN ROUTE DU T.S.M (TERMINAL DE SECURITE MOBILE OU GSM)

- Restez appuyer 2 secondes sur le bouton en haut à droite du tel pour allumer le E61
- Si la puce est bien insérée, vous devez capter le réseau SFR mais bien sur, sans la possibilité de passer des appels VOCAUX. Nous rappelons que ce terminal et son abonnement sont exclusivement dédiés à la DATA avec x heures de forfait (précisé sur votre contrat).



Voici le téléphone allumé avec les légendes :

- 1 – Ecran d'accueil dit « bureau »
- 2- Joystick
- 3 – Bouton Menu
- 4 – Bouton programmable gauche
- 5 – Bouton Programmable droite
- 6 – Touche Majuscule
- 7 – Touche d'activation pavé numérique bleu
- 8 – Indicateur Réseaux + Connexion 3G/GPRS

**Note :** Si vous avez le logo 3G afficher en haut à gauche, vous aurez forcément un débit plus important mais ce n'est pas obligatoire pour regarder les caméras. Par contre, vous devez capter IMPERATIVEMENT du réseau pour pouvoir surfer en GPRS

## II – VISUALISATION DES CAMERAS

- Veuillez appuyer sur le bouton n°4 qui est raccourci pour lancer le logiciel de Visualisation « VISIOMOBILE ». Après quelques secondes s'affiche un menu qui donnera la possibilité de cliquer sur la fonction « VISUALISATION » (toujours en appuyant sur la touche « n°4 »)
- VisioMobile vous demande alors l'autorisation pour d'utiliser une connexion. Choisissez la connexion qui se nomme « SFR internet »
- Un icône, juste en dessous de l'indicateur réseaux (8), symbolisant 2 petites flèches superposées et en sens inverse se met à clignoter. Dès que cet icône est fixe, cela signifie que vous êtes connecté. Vous devez maintenant voir la liste des caméras que vous avez le droit de voir. Sélectionner en une à l'aide du joystick(2).
- Le lecteur RealPlayer se lance et vous demande si vous l'autoriser à se connecter. Répondez oui.
- Une fenêtre « chargement en cours » apparaît avec une barre de progression qui doit avant jusqu'à 100% pour que vous puissiez voir la caméra en temps réel.

Note : Pour info, il est normal que vous ayez pendant un laps de temps variable, de 3 à 6 seconde tout dépend le débit de votre client, une image toute grise avant de voir votre vidéo. C'est la compression MPEG4 qui décode l'image.

- Pour sortir, cliquez **impérativement** sur « Arrêter », puis faites « retour » 2 fois et enfin Quitter. Ainsi, VisioMobile se ferme et la connexion Internet également.

**Note : Si vous ne faites pas cela, la connexion ne se terminera pas et votre forfait atteindra rapidement sa limite mensuelle.** Pour vérifier que la connexion est bien déconnectée, l'icône 8 (figure 1) se décrivant par 2 petites flèches horizontales allant dans des sens opposés doivent, soit être absentes (déconnection effectuée), soit être entre-coupées, sorte de pointillé (déconnection en cours). Mais surtout pas en trait fixe. Dans ce cas, rester appuyé 3 secondes sur la touche raccrochée (ROUGE) et la déconnection se forcera

## III – MISE A JOUR

VisioMobile a été conçu pour se à mettre jour automatiquement s'il détecte qu'une version plus récente est disponible. Ainsi, il est possible lorsque vous lancez VisioMobile qu'il vous prévienne qu'une Mise à jour doit s'effectuer. Auquel cas, suivez simplement les instructions indiquées.

Après qu'une mise à jour s'est effectuée, la touche raccourcie pour lancer VisioMobile se déprogrammera. Il faudra donc réassocier la touche en question au logiciel VisioMobile.

Pour cela, faites :

Menu (3) → Outil → Param → Téléphone → Mode Veille → Touche Ecran Gauche  
Chercher ensuite en bas dans la liste « VisioMobile » et sélectionnez le.

Revenez ensuite au Bureau, vous devez maintenant voir « VisioMobile » en bas à gauche de votre TSM.

FIN DU GUIDE